

1. Biztonsági előírások

- **Mindig** megfelelő védőfelszerelést viseljen: védőszemüveg, hallásvédelem, kesztyű.
- Csak **szabadban**, jól szellőző környezetben használja. A motor szén-monoxidot bocsát ki!
- Ne működtesse sérült vagy hibás állapotban a gépet.

2. Üzemanyagkeverék és tankolás

- A motor kétütemű, 1,2 l-es tankkal.
- Első használatkor: **1:20 arányban** keverje az üzemanyagot. (benzin:motorolaj)
- Normál működéshez: **1:20 arány** javasolt.
- Tankoláskor lassan lazítsa meg a sapkát, és tiszta felületen töltsön, hogy elkerülje a szennyeződést.

3. Indítás

Hideg motor esetén:

1. A talajfúrót vízszintesen helyezze el (fogantyú alul). Kapcsolja „ON (I)” pozícióba.
2. Készítse a choke le- vagy beállítót CHOKE pozícióba.
3. Primer gumit 7–10-szer nyomja meg, amíg üzemanyag megjelenik.
4. Stabílan tartva, két–három rántással indítsa el a motort (ne engedje visszarúgni a zsinórt!).
5. Indulást követően állítsa vissza a choke-ot RUN pozícióba.

Meleg motor esetén:

1. ON kapcsoló „I” pozícióban, choke RUN helyzetben.
2. Tartsa stabilan a fúrót, indítsa el rántással.

4. Fúrás menete

- Merőlegesen (függőlegesen) tartsa a gépet a talajra.
- Először alacsony fordulaton indítson, amíg a bit be nem fog.
- Fokozatosan növelje a gázadást.
- Időről időre emelje ki kissé a fúrószárat a talajból, hogy kitakarítsa a laza földet.
- Tömör vagy agyagos talajon is hatékonyan dolgozik, akár 200 mm átmérőig.
- Ha a fúró elakad (gyökér, kő), azonnal engedje el a gázt, emelje ki, majd távolítsa el az akadályt, mielőtt folytatja.

5. Megállítás és szállítás

1. Engedje el a gázkart, a bit még pár másodpercig foroghat.
2. OFF (O) pozícióba kapcsolja a motor kapcsolót.
- Ha nem áll le azonnal, engedje el a gázkart, hagyja járni az alapjáraton, majd kapcsolja le choke-ra és OFF pozícióra.
- Szállítás előtt mindig kapcsolja le, és biztonságosan rögzítse a szikragyújtó vezetékét.

6. Karbantartás

- Használat előtt és után ellenőrizze a levegőszűrőt, tisztítsa vagy cserélje, ha szükséges.
- Ellenőrizze a csavarokat, szerelje újra időszakosan.
- A szikragyújtó vezetékét vegye le szállítás előtt.
- Ne öblítse vízzel a motorrészt, károsíthatja azt.

7. Tartozékok és ajánlott használat

- A gép 3 db fúrószárral érkezik: **Ø10, Ø15, Ø20 cm**, mindegyik 80 cm hosszú. Nem cserélhető él/héj
- Lehetőség van masszívabb Eurokomax adapterek rendelésére, melyek cserélhető fúrófejjel rendelkeznek, intenzív használatához.